

ひのき455V3. 5 音声ファイルリスト
フォルダ「01」

File		File	
001	機銃音1	031	スタート時の音声1
002	機銃音2	032	スタート時の音声2
003	機銃音3	033	スタート時の音声3
004	大砲音1	034	スタート時の音声4
005	大砲音2	035	スタート時の音声5
006	大砲音3	036	発砲時の声1
007	エンジン始動音	037	発砲時の声2
008	アイドリング音	038	発砲時の声3
009	走行音1	039	発砲時の声4
010	走行音2	040	発砲時の声5
011	走行音3	041	機銃発砲時の声1
012	被弾音(弱い)	042	機銃発砲時の声2
013	被弾音(強い)	043	機銃発砲時の声3
014	爆発音	044	機銃発砲時の声4
015	砲塔旋回音	045	機銃発砲時の声5
016	砲身上下音	046	放置の声1
017		047	放置の声2
018		048	放置の声3
019		049	放置の声4
020		050	放置の声5
021		051	
022		052	
023		053	
024		054	
025		055	
026		056	
027		057	砲塔旋回の声1
028		058	砲塔旋回の声2
029		059	砲身上下の声1
030		060	砲身上下の声2
		061	弾切れの声
		062	撃たれた時の声
		063	大破の時の声
		064	補給中の声
		065	修理中の声
		066	整備終了時の声
		067	ライト点灯時の声
		068	ライト消灯時の声
		069	スピード出しすぎ
		070	

注意

音声ファイルはマイクロSDカードのフォルダ「01」(半角文字)の中に入れる
ファイル名の先頭3文字は数字でファイル番号をつける、例「004_大砲音.mp3」
ファイル30から70の音声は、車両が音声モードになっている時のみ再生します

ひのき455V3. 5 音声ファイルリスト
フォルダ「01」

		File	
101	砲塔旋回サーボの設定を開始します	136	砲塔旋回サーボの動作方向をノーマルに設定します
102	旋回スピードを早くします	137	砲塔旋回サーボの設定を逆転します
103	旋回スピードを遅くします	138	リコイルサーボをノーマル動作にします
104	砲塔旋回方向を逆転します	139	リコイルサーボを逆転します
105		140	ステアリングサーボの動作方向をノーマルに設定します
106	砲塔旋回サーボの設定を終了します	141	ステアリングサーボの動作方向を逆転します
107		142	
108		143	
109		144	サーボの動作方向を設定します
110		145	サーボ動作方向の設定を終了します。
111	車両モードの設定をします	146	主砲発砲時の振動動作幅を設定します
112	部隊を「1」に設定します	147	主砲発砲時の振動動作幅設定を終了します
113	部隊を「2」に設定します	148	振動幅を1に設定します
114	部隊を「3」に設定します	149	振動幅を2に設定します
115	車両を軽戦車に設定します	150	振動幅を3に設定します
116	車両を中戦車に設定します	151	振動幅を4に設定します
117	車両を重戦車に設定します	152	振動幅を5に設定します
118	車両を補給車に設定します	153	振動幅を6に設定します
119		154	
120	車両設定を終了します	155	
121	履帯走行モードに設定します	156	
122	タイヤ走行モードに設定します	157	
123	ハーフトラック走行モードに設定します	158	
124		159	
125	モーター制御設定を行います	160	
126	ブレーキ制御を解除します	161	
127	ブレーキ制御をします	162	
128	起動時の初速 1	163	
129	起動時の初速 2	164	
130	起動時の初速 3	165	
131	起動時の初速 4	166	
132	起動時の初速 5	167	
133		168	
134		169	
135	モーター制御設定を終了します	170	

ファイル番号101以降は、設定モード時の音声ガイダンスに使用します。